

Confirmação de Existência de Dispositivo Conectado ao QJ71E71 N°. DAP-QPLC-12

Rev. A







Revisões

Data da	Nome do Arquivo	Revisão
Revisao		Dei se al taño
Jun/2015	DAP-QPLC-12(A)_CONT_COM_E71	Primeira edição
(A)		



1. Objetivo

O objetivo desse documento é explicar como funciona a Existencia de Confirmação que o módulo QJ71E71 disponibiliza automatizado pelo próprio hardware.

2. Software

• GX Works 2

3. Hardware

- CPU e Rack da série Q
- Módulo QJ71E71

4. Conceito

A partir do momento que se inicia uma conexão, precisamos receber algum tipo de confirmação de que a conexão está funcionando, não precisamos aguardar por uma oportunidade de executar uma instrução e esperar que ela acione algum erro.

Podemos previamente usar uma função, *Existence Confirmation*, que nos informa, independe da conexão estar sendo usada, a partir do momento que ela for conectada, se encontrase ativa ou não.

O conceito dela baseia-se em dois tipos:

- PING COMMAND: para conexões TCP/IP ou UDP/IP, realiza um comando de PING para a conexão especificada.
- KEEP ALIVE FUNCTION: usado para conexões TCP/IP, envia e aguarda uma mensagem ACK para o dispositivo.



Direto ao Ponto



5. Procedimentos

 Ao abrir o projeto no software GX Works 2, abra na arvore de projeto o item <u>Network</u> <u>Parameter >> Ethernet/CC IE/MELSECNET</u>.

Project				
📑 🖻 🕲 👫				
🖃 🚯 Parameter				
🖃 🥵 Network Parameter				
📳 Ethernet / CC IE / MELSECNET				
🛄 CC-Link				
Remote Password				
🙆 Intelligent Function Module				
🗄 🔚 Program Setting				
🖕 📶 POU				
🛱 🛅 Program				
MAIN				
Local Device Comment				
🗄 慮 Device Memory				
📠 📠 Device Initial Value				

• A seguinte tela irá abrir, siga as alterações registradas na imagem, se atentando é claro as modificações de projeto que você precisará para adaptar ao seu.

		10 x x x x x					
PRGJR Write Monitor Stopping	Network Parameter - MELS X	Network	Module 1				
Set network configuration setting in CC II	E Field configuration window	-	Ethernet -	None			
	Module 1		Eulemet	THOM: C			
Network Type	Ethernet 🗸	lone	0000				
Start I/O No.	0000	-					
Network No.	1		1				
Total Stations							
Group No.	0						
Station No.	1		0				
Mode	Online 🗸		-				
	Operation Setting		1				
	Open Setting		Opling				
	Router Relay Parameter		Unine 🗸				
	Station No. <->IP Information		Operation Setting				
	FTP Parameters	-					
	E-mail Setting		Initial Setting				
	Interrupt Settings		Open Setting				
4							
			Router Relay Parameter				
			Station No. <->IP Information				
Necessary Setting(N	An Setting / Already Set) Set if it is need	ded(_No_Settin	FTP Parameters				
Interlink Transmission Parameters	D No. :	Valid Module D	E-mail Setting				
Advowledge VV	nput 16-point unit(HEX) to start I/ONO. IN Which r	module is moun	Interrupt Settings				
Actioned Routing Parameters	Assignment Image Group Setting	Check					
Print Window Print Window Preview		\searrow					
•		'					

• Após, click na opção *Operation Setting*, configure o IP de seu CLP, e defina qual o tipo de comando deseja realizar para verificar a conexão. Entenda que qualquer um dos tipos irá



funcionar, deixarei como padrão o modo KeepAlive (para mais informações, consulte <u>Q</u> Corresponding Ethernet Interface Module - User's Manual (Basic)

Ethernet Operation Setting	×				
Communication Data Code C Binary Code ASCII Code IP Address Setting Input Format DEC IP Address 192 168	al Timing Do not wait for OPEN (Communications mpossible at STOP time) Always wait for OPEN (Communication cossible at STOP time) Send Frame Setting • Ethernet(V2.0) • IEEE802.3 • IEEE802.3				
Enable Online Change TCP Existence Confirmation Setting © Use the KeepAlive © Use the Ping End Cancel					

Após as alterações click em <u>End</u>, e a tela anterior irá aparecer. Click no item <u>Initial Setting</u> e a seguinte tela irá aparecer. Os valores aqui estão nos mínimos que o módulo permite para forçarmos mais rápido a situação que queremos, mais nada impede de usar as configurações que melhor lhe atende.



Timer Setting Module will operate with default valu	ues if setting is l	eft blank.		
	Setting Value	Default Value	In Unit	E o item que define o
TCP ULP Timer		60	X 500ms	tempo para o primeiro
TCP Zero Window Timer		20	X 500ms	teste de confirmação
TCP Resend Timer		20	X 500ms	1
TCP End Timer		40	X 50	
IP Assembly Timer		10	y Jooms	É o item que define o
Response Monitoring Timer			X 500ms	tempo de intervalo
Dest. Confirmation Start Interval	1	1200	X 500ms	nara tosta da
Dest. Confirmation Interval	1	20	X 500ms	para teste de
Dest. Confirmation Resend	2	3	Times	confirmação.
DNS Setting Input Format DEC IP Address of DNS Server1 IP Address of DNS Server2 IP Address of DNS Server3 IP Address of DNS Server4 End	Ca	ncel		É a quantidade de vezes que o módulo testará a comunicação antes de declarar erro.

Assim, podemos afirmar que o módulo, assim que houver a comunicação (uma porta for aberta, por exemplo) irá, pela primeira vez, após 500ms testar a comunicação (Dest. Confirmation Start Interval), após o primeiro teste contará 500ms para efetuar testes consecutivos (Dest. Confirmation Interval). Caso ocorra algum erro ele testará duas vezes para verificar a falha (Dest. Confirmation Resend). Após os testes se houver erro em todos, o modulo ira declarar erro ($C035_H$).

Após, configurado as informações, click em **<u>End</u>** e a tela anterior será aberta, click na opção **<u>Open Setting</u>**.

 Na tela de <u>Open Setting</u> podemos configurar até 16 conexões que o nosso modulo pode fazer. A exemplo seguiremos a primeira linha da tabela abaixo como destacado na figura.



L

									IP Addres	ss/Port No. Inp	out Format DE	EC 💌
	Proto	col	Open System		Fixed Buffer	Fixed Buffer	Pair	ring	Existence	Host Station	Destination	Destination
1	TCP	•	Active	•	Send 💌	Procedure Exist 🔹	Disable	•	Confirm 👻	4000	192.168. 1.25	4000
2	TOP	•	MELSOFT Connection	•	•	×						
3		•		•	-			•	-			
4	-	•		•	•	-		•	-			
5		•		•	-			•	-			
7		- -		-	-	-		-	-			
8		• •		÷	•			•				
9		• •		Ŧ	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
10		-		•	•	-		•	-			
11		-		•	•	-		-	-			
12		-		•	•	-		-	-			
13		-		•	+	-		•	-			
14		-		•	-	-		•	-			
15		•		•	-	-		•	-			
16		•		•	•	•		•	-			
(*) IP Address and Port No. will be displayed by the selected format. Please enter the value according to the selected number. End Cancel												

- Após essas configurações click em <u>End</u>, a tela anterior irá abrir click em <u>Check</u> e em <u>End</u>, para confirmar as alterações realizadas.
- Digite a seguinte linha de Ladder e grave as informações no PLC.

		< S	inal de comuni	cação aberta >
	SM400		U0\	
0		[MOV	G20480	K4M0

 Com a instrução acima você terá acesso aos dados de qual conexão está ativa. Como você possui 16 conexões para configurar no <u>Open Setting</u> você terá 16 bit's, um para cada conexão, da seguinte forma:

0	MO	Status de conexão 1
0	M1	Status de conexão 2
0	M2	Status de conexão 3
0	M3	Status de conexão 4
0	M4	Status de conexão 5
0	M5	Status de conexão 6
0	M6	Status de conexão 7
0	M7	Status de conexão 8
0	M8	Status de conexão 9
0	M9	Status de conexão 10
0	M10	Status de conexão 11
0	M11	Status de conexão 12
0	M12	Status de conexão 13
0	M13	Status de conexão 14
0	M14	Status de conexão 15
0	M15	Status de conexão 16

Quando ON qualquer um desses bit's significa que a conexão esta ligada, se OFF, a conexão caiu.